

ISO- Mount /Extender 安裝方法

1.下層避震座部份

- (1) 下面避震座的 I 型延伸連接器（凹陷部份）用 2 個螺絲固定安裝。
- (2) 下面避震座的 I 型延伸連接器（凸出部份）用 2 個螺絲固定安裝。
- (3) I 型延伸連接器用 2 個專用螺絲固定安裝。
- (4) 取避震座的固定避震座抗壓聯結鋼條安裝固定避震座。

2.上層避震座部份

- (1) 上層避震座(2 個)倒轉放置於地板上，將專用邊條 2 條插入。
- (2) 將插入固定避震座抗壓聯結鋼條的上層避震座與專用的外部聯結鋼條及滑動本體以避震座螺絲安裝固定於特定的螺絲孔。
Extender 長方向使用專用的螺絲帽固定。
- (3) 組合好的上層避震座反過來，上層避震座和滑動座再用特定的固定避震座抗壓聯結鋼條安裝固定。

3.組合

- (1) 下層避震座的放置需放在固定的地板上。
- (2) 下層避震座用另外的連接器連結。
- (3) 鋼球放置其上。
- (4) 上層避震座放置鋼球上。
- (5) 上層避震座用另外的連接器連結。
- (6) 鋼球需平穩的放置。
- (7) 上、下層避震座需用固定桿固定。
- (8) 把未裝的螺絲依續安裝。
- (9) 將氨基鉀酸脂 隔震墊貼上。
- (10)將安全護蓋嵌入。